



بعد از متصل کردن مودم به رایانه و روشن کردن آن مرورگر خود را باز کرده و IP آدرس: http://192.168.1.1

را در مرورگر خود وارد کنید. و نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید. نام کاربری و کلمه عبور هم به صورت پیش فرض برای هر دو admin است.

	Connect to 192	Connect to 192.168.1.1		
	R		G	
	DSL Router			
	User name:	🖸 admin	~	
	Deseuranda			-
	Password:			
	_			
SmartAX MT882		WAN کلیک کنید. Achi	ر روک Setting ا eving Toge	بخش Basic شده و ب ther
SmartAX MT880		WAN کلیک کنید. Achi ttings	ر روک Setting ا eving Toge	بخش Basic شدہ و ہ ther
SmartAX MT88; Status Basic		WAN کلیک کنید. Achi ttings	ر روک Setting ا	بخش Basic شده و ب ther
SmartAX MT885 Status Basic • ADSL Mode		WAN کلیک کنید. Achi ttings	ر روک Setting ا	بخش Basic شده و ب ther
SmartAX MT885 Status Basic • ADSL Mode • WWW Setting	AWEI	WAN کلیک کنید. Achi ttings	ر روک Setting eving Toge	بخش Basic شده و ب ther
SmartAX MT885 Status Basic ADSL Mode WWW Setting LAY Setting	AWEI	WAN کلیک کنید. Achi ttings out	d Setting روی eving Toge Pvcc = tracked	بخش Basic شده و ب ther
SmartAX MT885 Status Basic • ADSL Mode • WAN Setting • LAN Setting • DHCP	AWEI	WAN کلیک کنید. Achi ttings	ر روک Setting eving Toge Pvcc + Pvcc + Prester Single © Mathiat	بخش Basic شده و ب ther
SmartAX MT885 Status Basic • ADSL Mode • WAN Setting • LAN Setting • DHCP • NUT	AWEI	WAN کلیک کنید. Achi ttings میخ	ا Setting کر روک Setting Toge eving Toge Pvco = Ensteri Single © Multipl Without Server	بخش Basic شدہ و ب ther
SmartAX MT880 Status Status Basic • ADSL Mode • WWW Setting • LAN Setting • DHOP • NUT • DP ROUGE	AWEI	WAN کلیک کنید. Achi ttings مربع ایجو	ی روک Setting eving Toge Pvco = Deabled Wittaal Server	بخش Basic شده و ب ther
SmartAX MT883 Status Status Basic ADSL Mode ADSL Mode	AWEI	WAN کلیک کنید. Achi ttings فاتق ایمی کیند د 2000 Al Elevis Recorded	ا Setting کر روک eving Toge eving Toge Pvco + Ensteri Wetsail Server	بخش Basic شده و ب ther
SmartAX MT883 Status Status Basic ADSL Mode ADSL Mode	AWEI	Achi Achi ttings unt ' Pry DPSZ c 2000 All PagMos Reserved	ا Setting کر روک eving Toge eving Toge Pvco - Deabled Wetsail Server	بخش Basic شدہ و ب ther

تنظیمات را مطابق شکل بالا انجام دهید. مقدار ها باید برای VPI برابر با 8 و برای VCI برابر 81 باشد. زمانی که برای دریافت نام کاربری و پسوردتان با ۲۰۲۰ تماس گرفتید این دو را هم بپرسید. حال قسمت Mode را بر روی Routing قرار دهید.



Consert AV MT000a	PVC	U 🔛			
Smartax M1882a	VPI	0			
Status	VCI	35			
Basic	Active	Yes 💟			
ADSL Mode	Mode	Routing			
WAN Setting	Encapsulation	PPPoE			
LAN Setting	Multiplex	LLC 💌			
- DHCP	Login Information				
- NAT	Service Name				
IP Route	Usemame	161102200612	@telkom.net		
ATM Traffic	Password				
Advanced	PPP Authentication	AUTO			
Tools	IP Address				
	Default Route	Enable	Opisable		
	NAT	Enable	Opisable		
	Obtain an IP Address Automatically	O Static IP Ad	dress		
	IP Address	0.0.0.0	1		
	Subnet Mask	0.0.0.0	1		
	Gatevay	0.0.0.0	0.0		
	Connection				
	O Connect on Demand: Max Idle Timeout	0 Minutes			
	Nailed-Un Connection				
	O Connect Manually				
	TCP MSS Option				
	TCP MSS(0 means use default)	0 bytes			
	MTU Option				
	MTU(0 means use default)	0 bytes			
	RIP				
	RIP	O Enable @ Dirah			
	RIP Version	RIP-1			
	RIP Direction	BOTH			
	Multicast	and the second second			

حال در بخش Login Information نام کاربری و کلمه عبور خود را که خدمات دهنده اینترنت شما به شما داده است را وارد کنید و در انتها دکمه Submit در انتهای صفحه را بفشارید.

تمام شد به سادگی تمام شما مودم خود را کانفیگ کردید و نام کاربری و کلمه عبور خود را بر روی مودم ذخیره کردید تا به راحتی و با روشن کردن مودم و رایانه به اینترنت متصل باشید.

