

Username و password را تایپ می نماییم و Login را می زنیم.

نکته: بخاطر داشته باشیم که بصورت پیش فرض username: admin و password: @Hua1234 می باشد.

Username: admin	
Password:	
Please enter your username and password.	
Login Cancel	

در این قسمت یک نام و پسورد برای wireless انتخاب می نماییم و Next را انتخاب می کنیم

نکته : تنظیمات دقیق تر را در قسمت وایرلس میتوان انجام داد که در ادامه توضیح داده می شود.

		Please enter WLAN SSID and PreShared or WEP key to configure your WLAN service.For more wireless network settings, enter the advanced WLAN page.	ine.	
		🥵 WLAN SSID: wireless name	+	
	1	<b>§</b> Key: ••••••	144	
		Next		
an facili	the state of the s	Click Here to enter the dvanced configuration page.	THE .	- Harris
HUAWEI	Home Gateway		PHelp	Logout
	Status > Device Information			
💕 Status		*		
Device	Device		Help	_
WAN	Product name	HG532e		
LAN	Device ID	00E0FC-T9E8W14625001253		
WLAN	Hardware version	HG532EAM1HG530ERRAMVER.B		
C. Pasia	Firmware version	V100R001C23/B010		
Dasic	Batch number	1WC237P0.010.320240		
💭 Advanced	Physical address	90:01:72:00:A3:84		
Advanced	aystern up time	UU.UZ. 10		
Maintenance				

### Model: HG532e



سپس از منوهای سمت چپ وارد قسمت Basic شده و در بخش WAN ، و در WAN Connection Tab بر اساس vpi/vci منطقه خود (برای مخابرات WAN Connection 8 and VCI: 35 or 81 ) یکی از ردیف ها را انتخاب می کنیم. و یا اگر VPI و VCI دیگری داشتیم در قسمت (برای مخابرات NPI) یک ردیف دیگر به لیست اضافه می نماییم.

10						
de la c	WAN Connection			New	Remove	Help
Masic Basic	Name	Connection Type	Connection Status	IP Addr	ess	Enable
WANI	INTERNET_B_0_35	Bridge	Disconnected			1
VVAIN	INTERNET_B_8_35	Bridge	Disconnected			1
LAN	INTERNET_B_0_32	Bridge	Disconnected			1
WLAN	INTERNET_B_8_32	Bridge	Disconnected			1
DSL	INTERNET_B_8_81	Bridge	Disconnected			1
🔏 Advanced	INTERNET_B_0_100	Bridge	Disconnected			1

1) نوع تنظیمات برای manual Connection (کانکشن روی pc)

INTERNET_B_8_81			
WAN connection: 🗹 Enable			
VPI/VCI: 8 / 81			
Service list: INTERNET			
Port binding.	LAN2	LAN3	LAN4
	SSID2		SSID4
Connection type: Bridge	1		
DHCP transparent transmission: Enable			
VLAN: CEnable			
802.1P: Enable			
Service type: UBR without PCR 🗸			
Encapsulation mode: LLC 🗸			
			Submit

#### Model: HG532e



2) نوع تنظيمات براى PPPOE Connection (اصطلاحا Auto Connect)

- VPI, VCI را وارد می کنیم
- در قسمت Connection Type حالت PPPOE را انتخاب می نماییم
- در قسمت Username&password شماره هایی را که از مخابرات به این منظور دریافت نموده ایم را تایپ می کنیم

نکته: اگر زمانی فقط در باز کردن برخی Pageها با مشکل مواجه شدید عددMTU را پایین تر وارد کنید (پیش فرض در حالت Bridge برابر

1500 و در حالت PPPOE برابر 1492 یا 1480 می باشد)

INTERNET_B_0_35				
WAN connection:	Enable			
VPI/VCI:	0 / 35			
Service list:	INTERNET V			
Port binding:	LAN1 SSID1		I AN3	LAN4
Connection type:	PPPoE V	DDDDA		
IPv4:	Enable			
NAT:	NAPT V			
VLAN:	Enable	Dridge		
802.1P:	Enable	Бпиде		
Service type:	UBR without PCR 🗸			
Encapsulation mode:	LLC V			
Authentication mode:	Auto 🗸			
Connection trigger:	AlwaysOn 🗸			
Username:	ррр			
Password:				
MTU:	Auto V Size: 1492	Auto	Size: 1492	
MSS:	0	Manual		
IPv6:	Enable			
Tunnel Type:	None 🗸			
				Submit



# تنظيمات IP Media

در قسمت connection Type بايد IPOE را انتخاب نماييدو در رديف Address Type بايد DHCP

باشد.

INTERNET B 0 25	TING COMPANY AND INTERACTION	
WAN connection:	De un	
WAN CONNECTION.		
VPI/VCI:		
Service list:		
Ded kiedies:	D LAN1 PPPoA	AN4
Port binding.		ID4
Connection type:		
IPv4:	✓ Enable	
NAT:	NAPT V Bridge	
Address type:		
DHCP Option 60:		
VLAN:	Enable	
802.1P:	Enable	
Service type:	UBR without PCR 🗸	
Encapsulation mode:	LLC V	
MTU:	Auto V Size: 1500	
MSS:	0	
IPv6:	Enable	
Tunnel Type:	None	

### Model: HG532e



تنظیمات وابرلس: در مسیر Basic/WLAN می توان تنظیمات پیشرفته تری برای وایرلس انجام داد

1- در قسمت Mode می توان استانداردهای مختلفی را برگزید(b/g/n)

لازم به ذکر است که اگر چند سیستم همزمان با mode های مختلف به مودم وصل شوند همه با Mode پایین تر به مودم connect می شوند.

- 2- در قسمت channel هم می توان کشور ایران را انتخاب نماییم
- 3- در قسمت SSID Index نامی دلخواه برای وایرلس می نویسیم
- 4- در ردیف Maximum number of accessing device می توان حداکثر تعداد همزمان connect شدن به مودم را تعیین کرد(البته باید به یهنای باند و تعداد حداکثری مجاز مودم را در نظر گرفت)
  - 5- برای فعال کردن وایرلس باید SSID را Enable کرد.
  - 6- الكر بخواهيم نام وايرلس را مخفى نماييم، Hide broadcast را Enable نماييم
  - 7- در قسمت Security یک حالت از انواع پسوردگذاری را انتخاب می کنیم (پیشنهاد ما WPA2-Psk است) نکته: PSK یعنی Personal و حالت دیگر WPA2 رمزگذاری تحت شبکه است.
  - 8- در ردیف WPA pre-shared key در یک رمز حداقل 8 رقمی با ترکیب حروف و اعداد (برای اطمنان بالاتر) تایپ می کنیم

بقیه موارد را به صورت پیش فرض خودش، تغییر نمی دهیم.

Wireless Settings			COMPANY OF	Constant.
Mode:	802.11b/g/n 🗸		COLOMBIA COSTA RICA	~
Region:	CHINA V	'	CROATIA CYPRUS	
Channel:	Auto 🗸	$\rightarrow$	CZECH REPUBLIC DENMARK	
Transmit power:	20	dBm (1-20 dBm)	ECUADOR EGYPT	
SSID index:	SSID1 V		EL SALVADOR ESTONIA	
SSID:	wireless name	*	FINLAND FRANCE	
Maximum number of accessing devices:	16	*	GERMANY	
SSID:	Enable		GUATEMALA HONDURAS	
Hide broadcast:	Enable		CHINA HONGKONG HUNGARY	
WMM:	Enable		ICELAND INDIA	
AP isolation:	Enable			
MCS:	Auto 🗸	'	ISRAEL	
Band width	20/40 🗸	MHZ	JAPAN JORDAN	$\sim$
Guard interval:	Long 🗸		KAZAKHSTAN	100
Security:	WPA-PSK/WPA2-I 🗸		N.	
WPA pre-shared key:	•••••	WPA	-PSK	
WPA encryption:	AES 🗸	WPA	2-PSK	
WPS:	Enable	WPA	-PSK/WPA2-PS	ίK
WPS mode:	PBC 🗸	-	States and states and	



## در این قسمت می توانید اطلاعاتی از قیبل .... data rate, SNR, MAX Rate, CRC را مشاهده بفرمایید (برای خطایابی)

Status/V	VAN			
		Network	DSL	
	Status Status			
	Device	Connection State	us	
	WAN	DSL synchron	nization status	NoSignal
	LAN	DSL up time		00:00:00
	WLAN	Line Status		
	A Basic	Upstream max	x rate (kbit/s)	0
	Basic	Downstream r	max rate (kbit/s)	0
Advanced	Upstream line rate (kbit/s)		0	
	Downstream I	Downstream line rate (kbit/s)		
	A Maintananaa	Line standard		
		Upstream SN	Upstream SNR (dB)	
		Downstream S	SNR (dB)	0
		Upstream line	attenuation (dB)	0
		Downstream I	ine attenuation (dB)	0
		Upstream out	put power (dBmV)	0
		Downstream of	output power (dBmV)	0
		Upstream Inte	erleave Depth	0
		Downstream I	nterleave Depth	0
		Upstream CR	С	0

در نهایت به مسیر Maintenance/Device رفته و از Tabبالای صفحه Reset را انتخاب، و دکمه Reboot را می زنیم.

	58.11/html/content1.asp
HUAWEI	Home Gateway
	Maintenance > Device > Reset
-	Reset Configuration File Firmware Upgrade
💕 Status	
Basic	Please click the Reboot button to reboot the device.
Advanced	Reboot
🔏 Maintenance	
Account	Please click the Restore Default Settings button to restore default settings.
Device	
Diagnose	Restore Default Settings
LOG	